

**English**

This manual describes the installation of X901D-G7. The mechanical installation is exactly the same as for i902D-G7 and X902D-G7.

Minor differences are to be found for the installation of the monitor power supply and data cable. Please turn this page over for a connection diagram.

**Deutsch**

Diese Anleitung beschreibt den Einbau eines X901D-G7. Der mechanische Teil des Einbaus ist genau gleich bei i902 D-G7 und X902D-G7.

Geringe Unterschiede gibt es beim Anschluss der Spannungs- und Datenkabel des Monitors. Auf der Rückseite dieses Dokuments finden Sie einen Anschlussplan.

**Français**

Ce manuel décrit l'installation du X901D-G7. L'installation mécanique est identique pour i902D-G7 et X902D-G7.

Différences mineures pour l'installation de l'alimentation et du câble de données. Veuillez ouvrir cette page pour trouver un diagramme de connexion.

**Español**


Este manual describe la instalación del X901D-G7. La parte mecánica de la instalación es exactamente igual para los modelos i902D-G7 y X902D-G7.

Existen pequeñas diferencias para la instalación de la alimentación del monitor y del bus de datos. Por favor pase esta página para ver un diagrama de conexiones.

**Italiano**

Questo manuale descrive l'installazione dell'X901D-G7. L'installazione meccanica è esattamente la stessa per l'i902D-G7 e X902D-G7.

Possono esserci alcune minime differenze nell'installazione dei cavi dati e di alimentazione. Si prega di voltare la pagina, per visualizzare lo schema di connessione.



**X902D-G7/i902D-G7**  
**Connections/  
 Anschlüsse/  
 Raccordements/  
 Conexiones/  
 Collegamenti**